

Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur
sicheren Montage und Verwendung des MA43010-Kinderwagens.

**BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AN
EINEM SICHEREN ORT AUFBEWAHREN.**

So klappen Sie den Kinderwagen auseinander

WARNUNG: Die Montage ist von Erwachsenen durchzuführen, halten Sie beim Zusammenklappen und Auseinanderklappen des Kinderwagens das Kind fern.

1. Lösen Sie die Klappsperre, wie in Abbildung 1 veranschaulicht.
2. Klappen Sie den Kinderwagen auseinander, wie in Abbildung 2 veranschaulicht.
3. Drücken Sie beide Rahmen herunter, bis das Gelenk vollständig eingerastet ist. Siehe Abbildung 3.
4. Bauen Sie die Vorderräder ein. Siehe Abbildung 4.

So benutzen Sie den Kinderwagen

WARNUNG: Bevor Sie den Kinderwagen benutzen, stellen Sie sicher, dass die Räder korrekt angebracht sind.

1. Stecken Sie die Abdeckhaube auf. Siehe Abbildung 5.
2. Stellen Sie die Fußstütze auf eine komfortable Position ein. Siehe Abbildung 6.

WARNUNG: Stellen Sie stets sicher, dass der Kinderwagen vor Gebrauch korrekt auseinandergeklappt ist.

3. **Anlegen des Gurtzeugs**

Vermeiden Sie ernsthafte Verletzungen durch Fallen oder Abgleiten.
Stets Sitzgurt anlegen. Nach dem Festzurren der Schnallen, verstellen Sie die Gurte so, dass sie sich bequem um den Bauch des Kindes legen.
Verwenden Sie stets das Gurtgeschirr in Kombination mit dem Hüftgurt.

Um das Gurtzeug anzulegen

Führen Sie beide Sicherheitsfeststellvorrichtungen in die Schnalle ein. Siehe Abbildung 7. Bandlänge nach Bedarf verstellen.

Um das Gurtzeug abzulegen

Drücken Sie die Feststell-Schnallen, und ziehen Sie sie auseinander. Siehe Abbildung 8.

4. Befestigen Sie den Stoßfänger, wie in Abbildung 9 veranschaulicht.
5. Drücken Sie die Lasche herunter, um dem Rad ein Schwenken zu ermöglichen. Ziehen Sie die Lasche hoch, um das Rad am Schwenken zu hindern. Siehe Abbildung 10.
6. Drücken Sie die Lasche herunter, um die Rückenlehne auf die gewünschte Position zu verstellen. Siehe Abbildung 11.

7. Drücken Sie den Bremshebel herunter, um das Rad zu arretieren, oder nach oben, um das Rad freizugeben. Siehe Abbildung 12.
8. Bringen Sie die Fußabdeckung mittels der Einrastknöpfe an.

WARNUNG: Arretieren Sie stets die Räder, wenn der Kinderwagen fest steht, und wenn das Baby sich darin befindet.

So klappen Sie den Kinderwagen zusammen

1. Geben Sie die Sperre frei: den Hebel nach vorne treten und dann mit dem Fuß anheben, drücken Sie in diesem Augenblick die zweite Sicherheitssperre, siehe Abbildung 13, 14 und 15.
2. Lösen Sie das obere Gelenk, wie in Abbildung 16 veranschaulicht.
3. Drücken Sie den Handgriff in Richtung auf die Vorderräder, die arretiert sind. Siehe Abbildung 17.

WARNUNG: Klappen Sie niemals den Kinderwagen auseinander oder zusammen, während das Baby sich darin befindet.

WARNUNG

Eine Nichtbefolgung dieser WARNUNGEN und der Montageanleitung könnte zu ernsthaften Verletzungen oder dem Tod führen.

1. Der Kinderwagen eignet sich für Kinder von 6 Monaten bis zu 36 Monaten. Der Kinderwagen eignet sich nicht für Kinder unter 6 Monaten.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Sperrvorrichtungen vor Gebrauch eingerastet sind. Überprüfen Sie, ob der Kinderwagen oder die Sitzbefestigungsvorrichtungen vor Gebrauch korrekt eingerastet sind.
3. Stellen Sie sicher, dass die Parkvorrichtung während des Ein- und Ausladens des Kindes eingerastet ist.
4. Vermeiden Sie ernsthafte Verletzungen durch Fallen oder Abgleiten. Stets den Sitzgurt verwenden. Nach Verschluss der Schnallen, verstellen Sie die Gurte so, dass Sie sich bequem um den Bauch des Kindes legen.
5. Der Kinderwagen ist nur für zwei Babys ausgelegt.
6. Lassen Sie geräteunabhängige Teile außerhalb der Reichweite des Babys, um zu vermeiden, dass Ihr Baby verletzt wird.
7. Benutzen Sie den Kinderwagen nicht, wenn die Straße nicht eben ist. Stellen Sie den Kinderwagen nicht in die Nähe eines Heizofens oder anderer, ähnlich gefährlicher Orte, auch wenn die Bremse angezogen ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
8. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt, wenn es sich im Kinderwagen befindet. Ermöglichen Sie es dem Baby nicht, unter oder über der Handleiste herauszukrabbeln oder aber im Kinderwagen aufzustehen.
9. Heben Sie den Kinderwagen nicht an, wenn das Baby darin sitzt.

10. Die Rückenlehne sollte von einem Erwachsenen verstellt werden.
11. Nicht vom Hersteller genehmigtes Zubehör soll nicht benutzt werden.
Um riskante und instabile Verhältnisse zu verhindern, legen Sie niemals Handtaschen, Einkaufstaschen, Päckchen oder Zubehörteile auf die Griffleiste oder Abdeckhaube.
12. Dieser Artikel eignet sich nicht zum Rennen oder Rollschuhlaufen.
13. Benutzen Sie stets das Gurtgeschirr in Kombination mit dem Hüftgurt.
14. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Sitzunterlage, um die Sitzunterlage zu waschen.
15. Wird der Kinderwagen für ein mehr als 18 kg (40 lbs) wiegendes Kind verwendet, könnten sich unsichere Verhältnisse ergeben.
16. Um riskante und instabile Zustände zu verhindern, nicht mehr als 5 kg (11 lbs) in den Ablagekorb legen.
17. Bitte arretieren Sie den Kinderwagen, auch wenn Sie ihn nicht benutzen, um Notfälle zu vermeiden.
18. Stellen Sie sicher, dass sich vor Gebrauch keine beweglichen Teile auf Ihrem Kinderwagen befinden.
Anmerkung: Jegliche Überlast oder unsachgemäße Bedienung kann zu Gefahrensituationen und Schäden führen.
19. Stellen Sie sicher, dass der Bediener mit dem Einsatz des Kinderwagens vertraut ist.
20. Benutzen Sie keine anderen, designuntypischen Funktionalitäten und Methoden, die nicht im Handbuch erwähnt sind.
21. Halten Sie Plastikbeutel fern von Kindern.
22. Lassen Sie andere Babys niemals in der Nähe des Kinderwagens spielen.
23. Halten Sie ihn von Feuer fern.
24. Dieser Artikel ist gemäß EN1888 ausgelegt.

REINIGUNG UND WARTUNG

VERMEIDEN SIE ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN. BITTE FÜHREN SIE EINE ROUTINEMÄSSIGE WARTUNGSINSPEKTION DURCH.

1. Üben Sie niemals Gewalt auf Klappteile oder justierbare Teile aus.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Vorrichtungen vor Gebrauch korrekt eingerastet sind.
3. Schmieren Sie regelmäßig alle beweglichen Teile nur mit Silikon-Spray.
4. Um die Plastik- oder Lappen-Fläche zu reinigen, benutzen Sie nur lauwarmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Um die Metallfläche zu reinigen, mit einem weichen, feuchten Lappen sauber reiben. Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel.
5. Bewahren Sie den Kinderwagen nicht an einem feuchten, kalten oder warmen Ort auf.
6. Überprüfen Sie die Klappsperre, wenn Sie ihn nicht benutzen. Bitte lassen Sie Ihren Kinderwagen draußen nicht schutzlos stehen.
7. Überprüfen Sie ihn regelmäßig, um sicherzustellen, dass keine Teile lose oder beschädigt sind.
8. Auf den Kinderwagen gelegte Päckchen können dazu führen, dass der Kinderwagen instabil wird.